



Fig. 1

Omschrijving

De Woodmaster FDS 2000/45-2 is een compacte walsschuurder met vaste wals, voor het schuren van parket en plankenvloeren. De Woodmaster FDS 2000/45-2 is de ideale machine voor de doe-het-zelver. De Woodmaster FDS 2000/45-2 is gemakkelijk door één persoon te dragen en kan in een kleine wagen vervoerd worden.

Woodmaster schuurbanden

Gebruik uitsluitend de speciale Woodmaster schuurbanden.

- **Korrel 16** (niet-aankorstend): om oppervlaktelagen van oude vloeren te verwijderen, zoals lijm-, egalisatie-, vernis- en laklagen.
- **Korrel 24** (ruw): voor het snel nivelleren van erg oneffen oppervlaktes. Niet gebruiken op een egaal geplaatste nieuwe vloer!
- **Korrel 40** (medium): om nieuwe hardhouten vloeren voor het eerst af te schuren. Ook om oudere vloeren voor een tweede maal te schuren.
- **Korrel 60 en 80** (fijn): om fijn te schuren.
- **Korrel 100 en 120** (extra fijn): extra fijn schuren tussen twee lagen vernis.

Voorbereiding van de vloer

- Veeg de vloer schoon en verwijder alle stukjes vuil en kleine voorwerpen.
- Losse planken vastspijkeren. Spijkerkoppen indrijven.

Het plaatsen van het schuurpapier op de schuurwals (fig. 1)

- Het schuurpapier klaarmaken door het aan beide zijden over de rand van een tafel heen te drukken (langs de papierzijde) zodat elke zijde naar binnen gaat omkrullen. De schuurlaag mag daarbij niet breken.
- De stekker uit het stopcontact halen. De machine achterwaarts kantelen zodat de handgreep op de grond rust. De scharnierende beschermingsplaat van de trommel omhoogbrengen.
- Schroef beide schroeven van de papierklem los totdat de klem ongeveer 10mm van de trommel staat om op die manier één van beide uiteinden van het schuurpapier eronder te kunnen schuiven.
- Schuif één van beide uiteinden van het schuurpapier onder de papierklem en draai de trommel eenmaal volledig rond. Schuif vervolgens het andere uiteinde onder de papierklem en strijk het schuurpapier glad tot het strak rond de trommel aansluit.
- Terwijl het schuurpapier stevig tegen de trommel aangedrukt wordt,

moeten beide schroeven voor het bevestigen van de papierklem stevig worden aangedraaid.

- Draai de trommel rond en controleer of het schuurpapier strak is aangespannen. Indien het loszit bovenstaande werkwijze herhalen.
- Wanneer het schuurpapier tijdens het schuren mocht breken, controleer dan de ventilatoraanzuigopening. Demonteer de beschermplaat om afgebroken schuurpapier te verwijderen, zoniet kan de machine geen stof opzuigen (ventilatoraanzuigopening = driehoekige beschermplaat onderaan, achter de rol).

Bediening

- De stekker in een stopcontact steken met aarding (230V - 50Hz - 8A.) De machine naar achter doen overhellen zodat de trommel de grond niet raakt (fig. 2.) De startknop indrukken om de machine aan te zetten.
- Duw de machine traagjes vooruit en laat de schuurtrommel voorzichtig tot de grond zakken. Ga zeer traag en gelijkmatig vooruit (korte stappen - fig. 3A) en til na elke schuurbaan de schuurtrommel van de grond op. Herhaal de bovenstaande werkwijze maar loop nu achterwaarts (fig. 3B.) Zorg ervoor dat de schuurtrommel na elke schuurbaan omhoog gebracht wordt. De machine moet in beweging blijven zolang de schuurtrommel de vloer raakt.

- Voorwaarts en achterwaarts schuren op éénzelfde lijn, dan opschuiven en nieuwe baan schuren op dezelfde wijze met 5cm overlapping.

- Schuur zo mogelijk in de richting van het hout. Wanneer de vloerplanken uitgehold of oneffen zijn, mag in een hoek van 45° of tegen de richting van het hout (schuin) in geschuurd worden, echter alleen bij de eerste schuurbeurt. Voor de tweede schuurbaan in de richting van het hout werken.

- De achterkant van de machine niet opheffen om de druk op de schuurtrommel te verhogen. De controle vermindert erdoor en deze werkwijze geeft aanleiding tot het ontstaan van diepe gleuven.

Opgelet!

- Controleer geregeld of de trommelklemmschroeven (schuurpapier) goed vast zitten.
- Controleer vooraf spanning en gebruik een stopcontact met aarding.
- Vermijd schuren met onvoldoende spanning. De motor zal trachten e.e.a. te compenseren en dat geeft

verhitting en verbranding.

- Maak de stofzak leeg wanneer die voor 1/3 vol is en telkens na gebruik. De zak nooit leegmaken in het haardvuur, verbrandingsapparaat of de oven. Houtstof is in dergelijke omstandigheden ontplofbaar.
- De stofzak tevens telkens, na stopzetting gebruik van de machine, leegmaken, ook wanneer er weinig stof in zit. Olie, vet, verf, vernis of chemische stoffen in het hout kunnen leiden tot zelfontbranding.
- Vermijd schuren met versleten schuurpapier.
- Plaats nooit extra gewicht op de machine.
- Vermijd te lang schuren met korrel 16. Gebruik bij voorkeur een open korrel 24, die is minder belastend voor de machine.
- Laat de machine nooit draaien zonder schuurpapier.
- Houd de kabel ver van de schuurtrommel.
- De kabel (ref. 909039) moet steeds in goede staat zijn. Indien hij per ongeluk beschadigd werd door de schuurtrommel, dan dient hij vervangen te worden door het correcte overeenkomstig type van kabel (ref. 909039) Indien u een verlengkabel gebruikt, zorg dan voor een kabel met aangepaste doormeter (minimum 3G x 2,5 mm).

De machine beschikt over twee belangrijke veiligheids

- **Overload relay** (ref. 909010) Als de machine voortdurend afslaat, is er wat mis. Grondig reinigen en indien problemen niet zijn opgelost uw verhuurder contacteren. Opmerking: op het oude type overload relay staat binnenin een pijltje geregeld op 8A. Nooit aankomen a.u.b. Ontregeling kan de motor verbranden.
- **Pin drum shaft** (ref. 909144) Als de machine plots tot stilstand wordt gebracht door oneigenlijk gebruik, zal deze pin in de meeste gevallen breken. De motor wordt dan ontlast.



Fig. 2



Fig. 3

RAADPLEEG TEvens HET WERKSCHEMA VOOR UW SPECIFIEKE VLOER! Zie Woodboy® renovatiegids voor parket en plankenvloeren. Gratis verkrijgbaar bij uw verhuurder.

Lees a.u.b. tevens de algemene veiligheidsadviezen, zie keerzijde.

INGEVAL VAN DEFECT OF NIET GOED FUNCTIONEREN ONMIDDELIJK UW VERHUURDER CONTACTEREN. ALLEEN DE VERHUURDER MAG EEN EVENTUELE PANNE HERSTELLEN EN DE MACHINE AFSTELLEN.

Uw Woodmaster® verhuurder:

algemene veiligheidsadviezen

Attentie! Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten tegen schok-, verwonding- en brandgevaar, de volgende principiële veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Lees en let goed op al deze adviezen voor u elektrisch gereedschap gebruikt.

- **Het werkgebied op orde houden.** Een wanordelijke werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
- **Hou rekening met omgevingsinvloeden.** Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Zorg voor goede verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten (zoals metalen buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).
- **Hou kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan elektrisch gereedschap of het snoer komen. Hou ze weg van het werkgebied.
- **Berg het elektrische gereedschap veilig op.** Niet in gebruik zijnde machines moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen, bewaard worden.
- **Overbelast het elektrische gereedschap niet.** Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik het juiste elektrische gereedschap.** Gebruik de machines niet voor een doel of karwei, waarvoor zij niet bestemd zijn.
- **Draag geschikte werkkleding.** Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in de open lucht zijn gummi werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang haar een haarnet.
- **Gebruik een veiligheidsbril.** Gebruik ook een stofmasker bij stofverwekkende werkzaamheden.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag het elektrische gereedschap niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding.** Zorg voor een veilige stand en een stabiel evenwicht.
- **Onderhoud het gereedschap zorgvuldig.** Hou het gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de adviezen omtrent het verwisselen van hulpstukken en schuurmaterialen op. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadiging door een erkende vakman vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is.
- **Neem de stekker van het elektrische gereedschap uit het stopcontact,** als de machine niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en tijdens het verwisselen van schuurmaterialen en gereedschappen zoals b.v. aandrijfplaten, enz.
- **Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten.** Controleer voor het inschakelen, of sleutels en instelgereedschappen verwijderd zijn.
- **Voorkom het per ongeluk inschakelen.** Controleer of de schakelaar, bij het insteken van de stekker in het stopcontact, uitgeschakeld staat.
- **Verlengsnoer:** gebruik alleen goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
- **Wees steeds opmerkzaam.** Let steeds op het werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
- **Controleer het elektrische gereedschap op beschadigingen.** Controleer of de functie van de bewegende delen in orde is; of deze niet klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle delen juist gemonteerd zijn en of alle andere voorwaarden, die het functioneren van de machine zouden beïnvloeden, juist zijn. Zo nodig uw verhuurder contracteren.
- **In het belang van uw persoonlijke veiligheid:** gebruik alleen toebehoren en hulpstukken, die in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen worden. Het gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of hulpstukken kan verwondingsgevaar opleveren.

Noch de fabrikant/leverancier, noch de verhuurder zijn aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de gebruiksaanwijzingen van de machine.

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets mag uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.